

Bedienungsanleitung DZG – DWS7420.2

Zur Bedienung verfügt Ihr Zähler über eine optische und eine mechanische Taste auf der Vorderseite. Mit beiden Tasten ist die Steuerung des Zählerdisplays möglich. Bei der optischen Taste erfolgt dies über Lichtimpulse, z.B. mit einer handelsüblichen Taschenlampe.

Eingabe der PIN

Zur Eingabe der PIN betätigen Sie die Taste zwei Mal. Nach einem Displaytest erscheint in der 2. Displayzeile die PIN-Abfrage. Zur Eingabe Ihrer PIN drücken Sie mehrfach die Taste – es werden nacheinander die Ziffern 0 bis 9 angezeigt. Nachdem Sie die gewünschte Ziffer Ihrer PIN erreicht haben, warten Sie 3 Sekunden bis die nächste Stelle erscheint. So verfahren Sie bei den weiteren 3 Stellen. Sollten Sie die 4-stellige PIN falsch eingegeben haben, wiederholen Sie den Vorgang einfach.



Zusätzliche Verbrauchsinformationen

Durch Betätigen der Taste können Sie nun Ihre historischen Verbrauchswerte einsehen:

- PIN PIN Eingabe möglich
- P aktuelle bezogene Leistung in W
- E Verbrauch innerhalb eines selbst gewählten Zeitraums

Speicher der historischen Werte 24 Monate

- 1d Verbrauch innerhalb der letzten 24 Stunden
- 7d Verbrauch innerhalb der letzten 7 Tage
- 30d Verbrauch innerhalb der letzten 30 Tage
- 365d Verbrauch innerhalb der letzten 365 Tage
- 0.2.0 Ausblenden der historischen Displayzeile

*

- 730 Werte 1d
- 104 Werte 7d
- 24 Werte 30d
- 2 Werte 365d



Starten eines selbstgewählten Verbrauchszeitraumes

Nach erfolgreicher PIN-Eingabe tasten Sie die Anzeige solange weiter, bis in der „Info“- Zeile „E Clr“ angezeigt wird. Drücken Sie dann mindestens 5 Sekunden auf die Taste, im Display erfolgt die Anzeige „E Clr on“ und der Wert wird auf „Null“ gesetzt. Ab jetzt beginnt der selbst gewählte Zeitraum, der Ihren Verbrauch ab hier aufzeichnet. Zur Ansicht des Wertes aus diesem selbstgewählten Zeitraumes tasten Sie im Menü solange weiter bis in der „Info“- Zeile „E“ zu sehen ist.

Bei Zweirichtungszählern mit „A+“ (1.8.0) und „A-“ (2.8.0) erfolgt die Anzeige zuerst für „A+“.

Rückstellung der historischen Werte

Schalten Sie die Anzeige auf „HIS CLR“. Um die Verbrauchsinformationen auf Null zu setzen, drücken Sie die Taste mindestens 5 Sekunden und alle historischen Werte werden auf Null gesetzt.

PIN Schutz aktivieren bzw. deaktivieren

Um den PIN-Schutz der persönlichen Zusatzinformationen dauerhaft zu aktivieren bzw. zu deaktivieren betätigen Sie die Taste so oft weiter, bis in der unteren Zeile „PIN“ erscheint und mit „on“ bzw. „off“ der aktuelle Zustand angezeigt wird. Um in den jeweils anderen Zustand zu wechseln, drücken Sie mindestens 5 Sekunden auf die Taste. Nach dem Loslassen ist die Änderung sichtbar. Zur Bestätigung dieser Änderung drücken Sie die Taste einmal kurz.